

1-Emniyet açısından jeneratör enerji kesintisinde devreye girmemesi için panoda bulunan otomatik transfer paneli üzerinden kapalı (off) butonuna basarak jeneratörün çalışmasını engelleyin.

2-Jeneratörü çalıştırmadan önce gözle muayene ediniz

3-Herhangi bir yerinde kırık,çatlak,yağ,su veya yakıt sızıntısı olup olmadığına bakın varsa arızayı gidermeden önce jeneratörü çalıştırmayın

5-Motor ve alternatör üzerinde bulunan yabancı maddeleri(üstübü,bez,anahtar v.s..)kaldırın

7-Yakıt seviyesini kontrol edin eksikse ilave edin

9-Jeneratörün bulunduğu yerde hava emişi ve sıcak hava çıkışı kanalının açık olduğunu kontrol edin

10-Panoyu açın; üç adet sigorta göreceksiniz. Ortadaki sigortayı indirerek elektrik akımını manuel kesin ve jeneratör çalışacaktır.

_Jeneratör çalışmaz ise ayarlanmış süre aralıklarında(yaklaşık 10sn.) 3 kez marşlama yapacaktır.

-Otomatik transfer paneli üzerinden tekrar kapalı (off) butonuna basarak jeneratörü durdurunuz.

_Otomatik transfer paneli üzerinde oto (auto) butonuna basarak jeneratörü otomatik konuma alınız.

_Yine Çalışmaz ise 0535.600.28.76 Nolu servis telefonu ile servisi arayın

11 -Jeneratörünüz enerji kesintisinde ayarlanan süre limitleri dahilinde devreye girecek ve sisteminizi besleyecektir.

12-Şebeke voltajları ayarlı limitler dahilinde geriye geldiğinde jeneratör yükü otomatik olarak şebekeye aktaracak ve soğutma süresi sonunda stop edecektir.

13-Jeneratör durağan haldeyken,Test çalışması sırasında veya jeneratör çalışma pozisyonunda arıza verdiğinde otomatik transfer paneli üzerinde arıza hakkında uyarı lambası yanacaktır.Arızayı giderdikten sonra tekrar jeneratörü devreye almak için arıza reset butonuna basılarak jeneratör tekrar oto(otomatik)konumuna alınır.

14-Jeneratörünüzün sorunsuz olarak çalışması ve kullanım ömrü açısından periyodik bakımlarının yetkili servis tarafında yapılması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN
Dr. Necla ATICI ÖZTÜRK		Dr. Ahmet ÜREMEN Yönetici Hekim